



MONTERINGSANVISNING FÖR UTBYTBARA KOPPLINGAR MED SKALFRIA HYLOR PÅ HYDRAULIKSLANG EN 853 1SN OCH EN 853 2SN

1. Kapa av slangen vinkelrätt. Kom ihåg att alla kopplingar har ett byggmått "B". Fäst kopplingshylsan i ett skruvstöd. Se till att du använder rätt hylsa, som har en eller två ringar runt halsen. En ring för 1SN-slang och två ringar för 2SN-slang.
2. Skruva in slangen i kopplingshylsan tills den bottnar. Observera att hylsan har vänstergångor.
3. Olja insidan på slangen och på nippeln. Fäst hylsan i ett skruvstöd. Skruva in nippeln i hylsan tills sexkanten möter hylsan.